



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

pag. 1/4

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

H125

Honda Crosstourer 1200

1 SIL.

A



B



SMONTAGGIO DEL SILENZIATORE ORIGINALE

- Svitare la fascetta innesto silenziatore (Fig. A);
- Svitare la vite della staffa supporto silenziatore conservando il tutto per il montaggio del kit Termignoni (Fig. B);
- Rimuovere il silenziatore originale (Fig. C);

C



DISASSEMBLY OF THE ORIGINAL SILENCER

- Unscrew the small metal bracket (Pic. A);
- Unscrew the screw of the silencer support bracket, keep it all for the assembly of the Termignoni kit (Pic. B);
- Remove the original silencer (Pic. C);



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

pag. 2/4

H125

Honda Crosstourer 1200

1 SIL.

01



02



03



04



05



06



07



08



09



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Imboccare la vite testa cilindrica M8x30 e la rondella 8x16 sulla fascetta (tutto in dotazione) ed inserirla sull'innesto silenziatore (Fig. 01,02);
- Inserire il silenziatore Termignoni sul collettore (Fig. 03);
- Montare i gommini sulla fascetta supporto silenziatore (Fig. 04);
- Alloggiare la fascetta supporto sul silenziatore e fissarla al telaio della moto, usando la vite e la rondella originale, precedentemente smontate, senza serrare (Fig. 05);
- Inserire le viti a testa bombata M6x10 nella fascetta ed avvitarle ai dadi autobloccanti M6, in dotazione, senza serrare (Fig. 06,07);
- Ora serrare tutte le viti, iniziando dalla vite fascetta supporto silenziatore (Fig. 14), concludendo con la vite dell'innesto silenziatore (Fig. 15);
- Rimuovere la pellicola protettiva dal logo Termignoni.

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Enter the round head screw M8x30 and the washer 8x16 in the small metal clamp (all in the pack) and insert it into the silencer (Pic. 01,02);
- Enter the Termignoni silencer on the collector (Pic. 03);
- Mount the rubber into the silencer ring holder (Pic. 04);
- Enter the ring holder onto the silencer and secure it to the frame using the original screw and washer previously removed, without tightening (Pic. 05);
- Insert the pan head screws M6x10, in the pack, in the silencer ring holder and screw it with the self-locking nuts M6 in the pack, without tightening (Pic. 06,07);
- Now tighten all the screws, starting from the one of the silencer ring holder (Fig. 14), concluding with the screw of the small metal bracket (Pic. 15);
- Remove the protective release liner from the Termignoni logo.



TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it

pag. 3/4

NOTE DI ASSEMBLAGGIO ASSEMBLY NOTE

H125

Honda Crosstourer 1200

1 SIL.

10



11



12



13



14



15



MONTAGGIO DEL KIT TERMIGNONI

- Inserire le due mollette filettate, in dotazione, nei supporti del paracalore (Fig. 10,11);
- Imboccare le rondelle aramidiche nei distanziali (Fig. 12), per poi posizionarle nella parte posteriore del paracalore, aiutandovi con un cacciavite sottile (Fig. 13,14);
- Serrare le viti del paracalore (Fig. 15);

MOUNTING THE TERMIGNONI KIT

- Insert the two clips, in the pack, on the special supports heat shield (Pic. 10,11);
- Enter the washers in the spacers (Pic. 12), and then placing them in the back of the heat shield, using a thin screwdriver (Pic. 13,14);
- Tighten all the screws of the heat shield (Pic. 15);





TERMIGNONI S.p.a.

Via della Rampina 1 Tel. 0039.0131.71666
15077 Predosa – Italy Fax 0039.0131.71696
www.termignoni.it info@termignoni.it

DOTAZIONE PACKING LIST

pag. 4/4

H125

Honda Crosstourer 1200

1 SIL.

N°1 SILENZIATORE - **SILENCER H125080SIL**

N°1 dB-KILLER **TER547**

N°1 FASCETTA SUPPORTO SILENZIATORE - **SILENCER RING HOLDER TY175**

N°2 GOMMINO PER FASCETTA - **RUBBER RING HOLDER Ø120 C1482/013**

N°1 PARACALORE - **HEAT SHIELD 4601A691A**

N°1 FASCETTA INNESTO - **SMALL METAL CLAMP TY046**

N°1 VITE TCEI M5x8 - **ROUND HEAD SCREW INOX TCEI M5X8 5931/I M5X8**

N°1 VITE TCEI M8x30 - **ROUND HEAD SCREW INOX TCEI M8X30 5931/IM8X30**

N°2 VITE TBEI M5x12 - **PAN HEAD SCREW M5x12 7380/I M5X12**

N°2 DISTANZIALE - **SPACER TD079**

N°2 VITE TBEI M5x14 - **HEXAGONAL HEAD SCREW M5x14 77210882B**

N°2 RONDELLA ARAMIDICA - **ARAMIDIC WASHER 8,25x14x1,5 85210721B**

N°2 MOLLETTA FILETTATA - **CLIP M5 85040551A**

N°1 RONDELLA - **WASHER 8x16 6592/I M8X16**

N°2 DADO-AUTOBLOCCANTE M5 - **SELF-LOCKING NUT M5 7473/I M5**

N°1 TAPPO COPRIFORO - **HOLE PLUG TER360**

